

## Description du produit et instructions d'entretien

### Matière

Avec cette couverture, vous avez choisi un produit naturel originaire de plusieurs millions d'années. Les couvertures de cuisine sont généralement faites de roches dures. Ceci est causé par la chaleur et la pression naturelles à l'intérieur de la Terre. Au cours de sa longue histoire, la pierre naturelle a subi de nombreux changements, donnant l'apparence d'aujourd'hui, généralement caractérisée par de nombreuses couleurs et structures.

### Propriétés des matériaux

La pierre naturelle absorbe l'humidité, mais elle s'évapore à nouveau. La surface n'est ni enduite ni scellée, elle n'est que imprégnée par nous. Cette imprégnation permet l'équilibre de l'humidité décrit ci-dessus.

Dans la norme SIA 246, chapitre 4.21, l'homogénéité est définie comme suit:

Presque toutes les pierres naturelles sont constituées de matériaux variés, de texture, de dureté et de couleur différentes. Ils ne forment donc pas une masse homogène et autonome. Il y a souvent des soi-disant camps, points de suture, veines, verres, trous salés, fissures capillaires, inclusions, points rugueux etc. qui, inhérents à la nature de la substance, ne représentent pas une déficience, à condition que le traitement ultérieur soit professionnel.

Une finition professionnelle signifie également la découpe de trous et de points avec un chaton spécial à 2 composants.

### Utilisation



Les travaux préparation et de découpe ne se font pas directement sur la pierre, mais sur des planches de préparation appropriées.



Pour les casseroles chaudes, utilisez un dessous de verre. Parfois, des températures extrêmes peuvent provoquer des fissures de tension.

### Nettoyage et entretien

Essuyez rapidement les salissures importantes telles que les huiles, les graisses, le vinaigre, etc. avec un chiffon (de préférence un chiffon en microfibre). Si la saleté reste longtemps, des taches peuvent apparaître.

Le chaux inesthétique peut être évité en frottant à sec la couverture après l'utilisation. Cela concerne en particulier les robinetteries dans la zone de l'évier. **Ne pas utiliser de décalcifiant sur la pierre.**

### L'utilisation d'abrasifs et tampons à récurer peut rayer durablement la surface.

Au fil des années, les éléments suivants ont fait leurs preuves en matière de nettoyage et d'entretien:

Chiffon en microfibre, éponge sans tampon à récurer, chiffon sec - avec un avantage en cas de microfibre - à utiliser. Afin de protéger l'imprégnation et de la renouveler, nous vous recommandons d'appliquer le spray d'entretien "Triple Effect" selon les besoin après le nettoyage de la couverture (formulaire de commande joint).

Avec un détergent à vaisselle (sans additifs d'entretien oléagineux), un bon résultat de nettoyage peut également être obtenu.

### A la fin

Une couverture utilisée et entretenue conformément à ce manuel conserve son caractère unique pendant des décennies. Nous espérons que vous apprécierez votre couverture en pierre naturelle.